

BRASTY

BRANDED STYLE

EN - Setting of LED silicone watches:

- For showing time press the button.
- For setting time press and hold button for 3 seconds to enter the setup mode, the clock digits flash, modify the current value.
- Continue to hold the button to convert setting item, select hour, minute, month, date and other projects under the various items, click the modify button.
- Stop button action, 3 seconds after the completion of the project is set to return time mode.

DE - Einstellung LED-Silikon-Uhr:

- Um die Uhrzeit anzuzeigen, drücken Sie kurz die Taste.
- Um die Zeit einzustellen, drücken Sie kurz die Taste und wenn die Zeit angezeigt wird, halten Sie die Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt bis die Stundenanzeige blinkt. Stellen Sie den gewünschten Wert durch Drücken der Taste ein.
- Zur Einstellung weiterer Werte wiederholen Sie den Vorgang erneut und halten Sie die Taste gedrückt, bis die Minutenanzeige nicht mehr blinkt.
- Wenden Sie die gleiche Vorgehensweise zur Einstellung des Jahres, Monats und Datums an.
- Zum Beenden der Einstellungen halten Sie die Taste wieder ca. 3 Sekunden gedrückt.

CZ - Nastavení LED silikon hodinek:

- Pro zobrazení času krátce stiskněte tlačítko.
- Pro nastavení času krátce stiskněte tlačítko, po zobrazení času podržte tlačítko po dobu cca. 3 sekund, dokud nezačne blikat zobrazení hodin. Nastavte požadovanou hodnotu stisknutím tlačítka.
- Po nastavení další hodnoty opět pokračujte přidržáním tlačítka, dokud se nezmění na nastavení minut.
- Dodržujte stejný postup pro nastavení roku, měsíce a data.
- Pro ukončení nastavení opět podržte tlačítko na dobu cca. 3 sekund.

SK - Nastavenie LED silikon hodínek:

- Pre zobrazenie času krátko stlačte tlačidlo.
- Pre nastavenie času krátko stlačte tlačidlo, po zobrazení času podržte tlačidlo po dobu cca. 3 sekund, kým nezačne blikat zobrazenie hodín. Nastavte požadovanú hodnotu stlačením tlačidla.
- Po nastavení ďalšej hodnoty opäť pokračujte pridržaním tlačidla, kým sa nezmení na nastavenie minút.
- Dodržujte rovnaký postup pre nastavenie roku, mesiaca a dátumu.
- Pre ukončenie nastavenia opäť podržte tlačidlo na dobu cca. 3 sekund.

PL - Instrukcja obsługi silikonowego zegarka LED:

- Aby sprawdzić aktualny czas należy nacisnąć przycisk (wyświetlacz samoczynnie gaśnie po kilku sekundach).
- Aby nastawić godzinę należy nacisnąć przycisk. Po włączeniu wyświetlacza przytrzymać przycisk przez około 3 sekundy - aż do momentu, gdy pierwsza wartość zacznie migać.
- Wartość zmienia się poprzez krótkie naciśnięcie przycisku. W celu ustawienia następnej wartości (tj. minut) przytrzymać przycisk. Dalej postępować tak jak w przypadku zmiany godziny.
- Następnie kolejno ustawia się: rok, miesiąc, dzień.
- Po zakończeniu przytrzymać przycisk przez około 3 sekundy w celu zachowania wprowadzonych wartości.

RO - Setarea ceasurilor LED de silicon:

- Pentru afisarea timpului, tineti apasat butonul.
- Pentru a seta ora apasati butonul scurt, dupa afisarea timpului tineti apasat din nou aprox. 3 secunde pana cand afisajul de ora se aprinde intermitent. Setati ora dorita prin apasarea butonului.
- Dupa setarea unei alte valori, tineti din nou apasat butonul, pana se schimba pentru setarea minutelor.
- Setati in acelasi mod anul, luna si data.
- Pentru incheierea setarilor tineti apasat butonul din nou aprox. 3 secunde.

HU - LED szilikon karóra beállítása:

- Az idő megjelenítéséhez nyomja meg röviden a gombot.
- Az idő beállításához röviden nyomja meg a gombot. Amint megjelenik az idő, tartsa még a gombot cca 3 másodpercig, míg nem kezd el villogni az idő megjelenítése. Állítsa be a kívánt adatot a gomb megnyomásával.
- További adat beállítását ismét a gomb megnyomásával (tartásával) teheti meg, míg nem jelenik meg a percek beállítása lehetőség.
- Ugyanezeket a lépéseket tartsa be az év, hónap és nap beállításánál is.
- A beállítások befejezésénél szintén tartsa a gombot cca 3 másodpercig.

ES - Configuración de relojes LED de silicona:

- Para mostrar la hora, presione el botón.
- Para configurar el tiempo, presione y mantenga presionado el botón durante 3 segundos para entrar al modo de configuración, cuando los dígitos del reloj parpadeen, podrá modificar el valor actual.
- Continúe presionando el botón para cambiar los demás elementos de configuración: hora, minuto, mes, fecha y otros proyectos debajo de los diversos elementos, haga clic en el botón "Modificar".
- No presione ningún botón durante 3 segundos, después de que la finalización del proyecto esté configurada, regresará al modo de la hora.

IT - Impostazione dell'orologio LED in silicone:

- E' necessario premere brevemente il pulsante per visualizzare l'ora. Dopo aver visualizzato l'ora, tieni premuto il pulsante per circa 3 secondi..
- Per impostare un altro valore, continua di nuovo a premere il pulsante, finché non cambia all'impostazione dei minuti
- Segui lo stesso processo per impostare l'anno, mese o data.
- Per completare l'installazione, continua di nuovo a premere il pulsante per circa 3 secondi.